

**Montageanleitung**

**Istruzioni per il montaggio**

**Installation instructions**



## Montageanleitung



**Schritt 1:** Montieren Sie den Staubsauger seitlich der Eingangsstufen (ca. auf halber Höhe).



**Schritt 2:** Mit einer Tassenfräse (60 mm) befestigen Sie nun die Saugdose an der 3. Stufe.



**Schritt 3:** Verbinden Sie den Staubsauger und die Saugdose mit dem kurzen Schlauch / Rohr.



**Schritt 4:** Befestigen Sie die blaue und braune Litze an den Schrauben der Saugdose.



**Schritt 5:** Schließen Sie eines der 6 mm<sup>2</sup>-Kabel an eine 40A Sicherung an (Aufnahme 23A); das zweite Kabel wird an die Masse angeschlossen. Sollten Sie das Kabel verlängern wollen, verwenden Sie bitte ein 10 mm<sup>2</sup>-Kabel.



**Schritt 6:** Um eine Überhitzung des Motors zu verhindern, ist darauf zu achten dass der auswaschbare Filter immer sauber gehalten und bei starker Verschmutzung umgehend gereinigt wird.

## Istruzioni per il montaggio



**Fase 1:** Montare l'aspirapolvere sul lato delle scalette d'accesso (circa a metà dell'altezza)



**Fase 2:** Con una fresa a tazza (60 mm), fissare la presa aspirante al 3° gradino.



**Fase 3:** Collegare il flessibile / tubo all'aspirapolvere, da un lato e alla presa, dall'altro.



**Fase 4:** Fissare il cavetto blu e marrone alle viti della presa.



**Fase 5:** Collegare uno dei cavi di 6 mm<sup>2</sup> ad un fusibile di 40A (assorbimento 23A), collegare il secondo cavo alla massa. Se si desidera una lunghezza maggiore, utilizzare un cavo di 10 mm<sup>2</sup>.



**Fase 6:** Per evitare il surriscaldamento del motore, è necessario controllare che i filtri siano sempre puliti. Rimuovere immediatamente eventuali tracce di sporco.

## Installation instructions



**Phase 1:** Install the vacuum cleaner near the entrance steps (at approx. half height)



**Phase 2:** Fix the suction socket to the 3rd step using a hollow mill (60 mm).



**Phase 3:** Connect one end of the tube/hose to the vacuum cleaner and the other to the socket.



**Phase 4:** Fix the blu and brown litz to the socket screws.



**Phase 5:** Connect one of the 6 mm<sup>2</sup> conductors to a fuse 40A (absorption 23A), then connect the second conductor to the ground. If greater length is required, use a 10 mm<sup>2</sup> conductor.



**Phase 6:** Check that filters are always clean, in order to avoid motor overheating. If the filters are dirty, you have to clean it immediately.